



Fußbodenheizung im Antritt und unter Schrank aussparen.

evtl. Stahlbolzen auf Rohbeton mit Gummilager

90

Austrittsstufe
Bodenbündig
Bodenanschluss bauseits!

mit Schwerlastanker an Betondecke verschraubt

An- und Austrittsdetail
Aufgesattelte Treppe
Juni 2012